





SAFETY KALVER- VOERHEK



Anti-doorgang in alle posities



Retour naar nul (RAZ)
GEBREVETEERD




Versterking om in
te gieten 42/42

Onze panelen van 4 - 5 - 6 - 8 en 10 plaatsen met tussenhekkens van 3 m, voldoen aan de C.E. normen : minimum 1,5 m² per kalf.
We raden enigszins wel aan om tussenhekkens van 4 m te gebruiken bij panelen van 8 en 10 plaatsen.

VERPLICHT

Gelieve een versterking in te gieten bij panelen van 4 en 5 meter.

JOURDAIN



SAFETY KALVERHEK

voor kalveren tot 6 maand

SAFETY kalvervoerhek met regelbare nekbreedte, 4 regelbare uiteinden, **optioneel**, opklapbare emmerhouder 450 mm nuttige ruimte per kalf.

VE0400	Paneel 1 plaats	750 mm	} Midden/Midden/Paal	13 kg
VE0401	Paneel 4 plaatsen	2,00m		45 kg
VE0402	Paneel 5 plaatsen	2,50 m		55 kg
VE0403	Paneel 6 plaatsen	3,00 m		66 kg
VE0404	Paneel 8 plaatsen	4,00 m		88 kg
VE0405	Paneel 10 plaatsen	5,00 m		120 kg

NIEUW



OPTIE EMMERHOUDER Ø 370 mm

VE1404	Emmerhouder 4 plaatsen (emmer Ø 370 mm)	8,5 kg
VE1405	Emmerhouder 5 plaatsen (emmer Ø 370 mm)	10,5 kg
VE1406	Emmerhouder 6 plaatsen (emmer Ø 370 mm)	12,5 kg
VE1407	Emmerhouder 8 plaatsen (emmer Ø 370 mm)	17 kg
VE1408	Emmerhouder 10 plaatsen (emmer Ø 370 mm)	21 kg

OPTIE METALEN VOERBAK

Optie, gegalvaniseerde voerbak voor aan emmerhouder.


VE2507	Voerbak van 4 plaatsen	17 kg
VE2508	Voerbak van 5 plaatsen	21 kg
VE2509	Voerbak van 6 plaatsen	25 kg
VE2510	Voerbak van 8 plaatsen (2 Voerbakken van 4)	34 kg
VE2511	Voerbak van 10 plaatsen (2 Voerbakken van 5)	50 kg



De omklapbare metalen emmerhouder is een optie en gemaakt voor emmers met Ø 370 mm. www.laborim.be


**RICHTLIJN
KALVERVOERHEK**

TOEBEHOREN KALVEREN



OPGELET !

De ronde kant van de paal bepaald de instortrichting.




TR1611
Dop voor koker
Ø 76 mm



TR4176

Demonteerbare koker Ø
76 mm met standaard
dop onderaan




TR2590

Kale 8-hoekige paal
sur platine

VE2790

Uiteinde voerhek



VE2502

Enkele ophangbeugel
kalveren

**NIEUW
MODEL**

**8-HOEKIGE
BEUGEL
Ø 76 MM
60 X 5**



TR2595

8-hoekige beugel
Ø 76 mm
1 richting



TR2596

8-hoekige beugel
Ø 76 mm
2 richtingen



TR2597

8-hoekige beugel
Ø 76 mm
3 richtingen



TR2598

8-hoekige beugel
Ø 76 mm
4 richtingen



TR2599

8-hoekige beugel	8-hoekige beugel
Ø 76 mm	Ø 76 mm
4 richtingen	2 richtingen in L

JOURDAIN



8-HOEKIGE PAAL Ø 76 MM

VE2502	Enkele ophangbeugel kalveren (per paar)	1,8 kg
TR2580	Naakte 8-hoekige paal om in te gieten Ø 76 mm, 1,65 m	8 kg
TR2590	Naakte 8-hoekige paal op voet Ø 76 mm - 1,30 m	10 kg
TR4176	Demonteerbare rode 8-hoekige koker (voor 8-hoekige paal Ø 76 mm)	0,4 kg
TR1611	Dop voor koker voor paal Ø 76 mm	1 kg

8-HOEKIGE BEUGEL Ø 76 MM 60 X 5

voor 8-hoekige paal Ø 76 mm

TR2595	Beugel Ø 76 mm 8-hoekig 1 richting	1,2 kg
TR2596	Beugel Ø 76 mm 8-hoekig 2 richtingen	1,6 kg
TR2597	Beugel Ø 76 mm 8-hoekig 3 richtingen	1,9 kg
TR2598	Beugel Ø 76 mm 8-hoekig 4 richtingen	2,2 kg
TR2599	Beugel Ø 76 mm 8-hoekig 2 richtingen in L	1,5 kg
VE2575	Beugel Ø 76 mm met enkel grendeloog	1 kg
TR2593	Paar kale halve 8-hoekige beugels Ø 76 mm	0,8 kg

TOEBEHOREN KALVEREN

VE2790	Supplementair uiteinde (per stuk)	0,4 kg
VE2578	Beugel enkele Autolock SSV Ø 76 mm	2 kg
VE2579	Beugel dubbele Autolock Ø 76 DSV	2,4 kg
FE2118	Losse Autolock grendel met draadbeugels Ø 45 mm	2 kg
FE2119	Losse Autolock grendel met tegenplaat Montage op tussenhek geiten en kalveren	3 kg
PN9982	Losse standaard grendel.	2,5 kg

VE2578



Beugel Ø 76 m Autolock
Grendelsluiting in midden



Beugel Ø 76 m
Enkel grendeloog

VE2575

Losse standaardgrendel




PN9982

NIEUW



**BEUGEL Ø 76
mm
60 X 5**



Losse autolockgrendel + draad-
beugels Ø 45 mm

FE2118

Om een losse autolockgrendel te
monteren op een Paneel EX,
gelieve zak nummer 134 : 2 draadbeu-
gels diam. 60 mm bij te bestel-
len



OPGELET !

Om corrosie aan de zink en het ijzer te voorkomen
omwille van het contact met kuilvoer en mest, raden
we aan de palen in te smeren met een bitumineuse
verf TR0005 alvorens het gebruik ervan en vervol-
gens periodiek te herhalen om blijvend te bescher-
men : voeten van de palen, onderkant van poorten
en ligboxen, kniebomen, steunen ...

MONTAGERICHTLIJN LABORIM

Nooit een 8-hoekige koker alleen ingieten. Altijd ingieten met
een paal er in en een beugel gemonteerd aan de paal.
Op van koker staat 1D, 2D, 3D, 4D voor de goede ingietrichting.
Plaats van 2de koker alvorens de paal te monteren.

JOURDAIN